

## SET CHIAVI IN POLLICI

Per poter lavorare con le misure inglesi ed americane bisogna avere un minimo di attrezzi in pollici, anche se in emergenza alcune chiavi metriche, preferibilmente a stella od esagonali, possono essere usate su dadi IMPERIAL (AF) inglesi. Sono valide le seguenti combinazioni: 13 mm = 1/2, 14 mm = 9/16, 19 mm = 3/4, 21 mm = 13/16, 27 = 1.1/16. Da non prendere come abitudine in quanto così facendo si rovinano facilmente le teste.

Acquistate almeno un set di chiavi combinate ed uno di bussole da 3/8" senza dimenticare le chiavi a brugola. Una dotazione più completa comprende invece le combinate, un set di bussole da 1/4", un set di bussole da 1/2", un set di chiavi a forchetta, le brugole ed in set di chiavi a tubo.

Scegliete con attenzione le chiavi a forchetta, vi sono innumerevoli combinazioni con misure poco usate e buone solo per far venire il mal di testa. Quella indicata è forse la migliore di tutte.

## DOTAZIONE INDISPENSABILE

### Chiavi combinate od a bussola

1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16.

Opzionali: 1", 1.1/8", 1.1/4".

### Chiavi doppie a forchetta

1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1.

Opzionale: 1.1"/16" x 1.1/4".

### Chiavi a brugola

1/8, 3/16 ma è consigliabile il set standard: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8.